

INSTALLATION MANUAL




Remove side panel: Turn thumbscrew and pull side panel
Démontage du panneau latéral : Faire tourner la vis à serrage à main et tirer sur le panneau latéral
Seitliche Blende entfernen: Rändelschraube drehen, seitliche Blende herausziehen
Снятие боковой панели: отверните винты с накатной головкой и выньте боковую панель
Extraiga el panel lateral: gire los tornillos de apriete manual y retire el panel lateral
卸下侧面板：转动指旋螺丝，拉动侧面板
サイドパネルの取外方法: ネジを外してサイドパネルを取り外す


PSU / Motherboard / VGA Installation
Installation Unité d'alimentation électrique / Carte mère / VGA
Netzteil- / Motherboard- / VGA-Installation
Установка блока питания / системной платы / графического адаптера
Instalación de la fuente de alimentación / placa base / tarjeta VGA
安装 PSU/主板/VGA
PSU / マザーボード / VGA 取付方法




External 5.25" & 3.5" Installation
Installation 5,25" et 3,5" externes
Externe 5,25- & 3,5-Zoll-Installation
Установка внешних приводов 5,25 и 3,5 дюйма
Instalación de las unidades externas de 5,25" y 3,5"
安装外部 5.25" & 3.5"
外部 5.25 インチ と 3.5 インチ 取付方法



Internal 3.5" HDD installation
Installation de disque dur de 3,5" interne
Interne 3,5-Zoll-Festplatteninstallation
Установка внутреннего жесткого диска 3,5 дюйма
Instalación de las unidades HDD internas de 3,5"
安装内部 3.5" 硬盘驱动器
内部 3.5 インチ HDD 取付方法



Fan control and LED on/off control installation
Installation contrôle ventilateur et contrôle marche/arrêt DEL
Installation der Kühler- und LED-Funktionssteuerung
Установка управления вентилятором и выключением индикации
Instalación de los mandos de control de ventilador y el control de encendido/apagado con iluminación LED
安装风扇控制和 LED 亮/灭控制
ファンコントロール と LED オン/オフ コントロール 取付方法



Support and Service

If you have any more questions or have problems with the NZXT product you purchased, please don't hesitate to contact service@nzxt.com along with a detailed explanation of your problem and your proof of purchase. You may inquire about replacement parts at rma@nzxt.com.

Thank you again for purchasing an NZXT case. If you have any more comments or questions. Please visit our website or send us an email.

NZXT Website: www.nzxt.com
Email our design team: designer@nzxt.com
Join the NZXT communities:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

Soutien et service

Si vous avez d'autres questions ou des problèmes avec le produit NZXT que vous avez acheté, veuillez ne pas hésiter à prendre contact avec service@nzxt.com en fournissant une description détaillée de votre problème ainsi qu'une preuve d'achat. Vous pouvez obtenir des informations concernant les pièces de rechange en vous adressant à rma@nzxt.com.

Merci encore d'avoir choisi un boîtier NZXT. Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez visiter notre site web ou nous envoyer un courriel.

Site web NZXT : www.nzxt.com Courriel de notre équipe de design : designer@nzxt.com
Rejoignez la communauté NZXT :
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

Kundendienst

Wenn Sie weitere Fragen oder Probleme bezüglich des von Ihnen erworbenen NZXT-Produktes haben, wenden Sie sich bitte mit einer detaillierten Beschreibung Ihres Problems sowie Ihrem Kaufbeleg an service@nzxt.com. Ersatzteile können Sie unter rma@nzxt.com anfragen.

Wir möchten Ihnen noch einmal für den Kauf eines NZXT-Gehäuses danken. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, besuchen Sie bitte unsere Webseite oder senden uns eine eMail.

NZXT-Webseite: www.nzxt.com
eMail-Adresse unseres Entwicklungsteams: designer@nzxt.com
Treten Sie den NZXT-Communities bei:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

Техническая поддержка и обслуживание

Если у вас есть вопросы или возникли трудности с приобретенной продукцией компании NZXT, не медлите и отправьте нам электронное письмо по адресу service@nzxt.com с подробным описанием проблемы и данными кассовых документов (чек, накладная и т.п.). Запрос относительно запасных частей можно направить по адресу rma@nzxt.com.

Еще раз благодарим вас за покупку компьютерного корпуса компании NZXT. С вопросами и пожеланиями заходите на наш веб-сайт или отправьте электронное письмо.

Веб-сайт компании NZXT: www.nzxt.com
Адрес электронной почты проектной группы:designer@nzxt.com
Интернет-сообщества NZXT:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

Soporte y asistencia

Si desea plantear alguna pregunta o experimenta algún problema relacionado con el producto NZXT que ha adquirido, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico service@nzxt.com. Incluya en su mensaje una descripción detallada del problema y una prueba de compra. Si desea solicitar piezas de repuesto, puede hacerlo a través de la dirección de correo electrónico rma@nzxt.com.

Gracias de nuevo por adquirir una carcasa NZXT. Si desea hacer algún comentario o plantear alguna pregunta, visite nuestro sitio web o envíenos un mensaje de correo electrónico.

Sitio web de NZXT: www.nzxt.com
Dirección de correo electrónico de nuestro equipo de diseño: designer@nzxt.com
Únase a las comunidades de NZXT:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

支持和复位

如果有更多疑问或者在使用 NZXT 产品的过程中遇到任何问题，欢迎联络 service@nzxt.com，联络时请提供关于问题的详细说明及购买凭证。您可以向 rma@nzxt.com 查询更换部件。

再次感谢您购买 NZXT 机箱。如有任何意见或疑问，请访问我们的网站或向我们发送电子邮件。

NZXT 网址：www.nzxt.com。向我们的设计团队发送电子邮件：designer@nzxt.com。加入 NZXT 社区：www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp


サポートとサービス


ご購入頂きましたNZXT製品について、ご質問または不具合がございましたら、ご質問または不具合の詳細内容とご購入頂いた際の領収証を添えて、以下のアドレス宛にご遠慮なくお問い合わせください。service@nzxt.com 交換用パーツにつきましては以下のアドレス宛にお問い合わせください。rma@nzxt.com

NZXTケースをご購入頂き誠に有難うございます。ご不明な点やお気付きの点などございましたら、当社ウェブサイトからお問い合わせ頂くか、Eメールにてお問い合わせください。

NZXTウェブサイト: www.nzxt.com
Eメール 当社設計部門: designer@nzxt.com
NZXT参加コミュニティ: www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

Top/Rear/Side Optional Fan installation
Installation de ventilateur optionnel sur le haut/l'arrière/le côté
Installation des oberen/hinteren/seitlichen optionalen Kühlers
Установка верхнего / тылового / дополнительного бокового вентиляторов
Instalación de los ventiladores superior/posterior/lateral opcionales
安装上部/后部/侧面可选风扇
上部/後部/側面 オプションファン 取付方法






HDD Cage removal
Démontage de la cage à disque dur
Entfernung des Festplattenkäfigs
Снятие кассеты жесткого диска
Extracción de la caja de unidades HDD
卸下硬盘托架
HDD収納枠の取外方法

Case handle and PSU filter
Poignée du boîtier et filtre pour unité d'alimentation électrique
Gehäusegriff und Netzteilfilter
Ручка корпуса и фильтр блока питания
Asa de la carcasa y filtro de la fuente de alimentación
机箱把手和 PSU 滤网
ケースハンドル と PSUフィルター

NZXT.™



Qty	Part Name	Usage
x 9	6.5 standoffs Entretoises de 6,5 6,5 Abstandsschrauben Опо ры 6,5 Separadores de 6,5 6.5 支座绝缘螺钉 6.5 スタンドオフ	Motherboard installation Installation de la carte mère Motherboard-Installation Установка системной платы Instalación de la placa base 安装主板 マザーボード取付用
x 12	M3 plastic/steel thumbscrews Vis à serrage à main plastique/acier M3 M3-Rändelschrauben (Kunststoff/Stahl) Винты с накатной головкой M3, пластик/сталь Tornillos de apriete manual M3 en plástico/acero M3 塑料/钢质指旋螺丝 M3 プラスチック/スチール ネジ	5.25" Drive bay and 3.5" floppy Baie pour unité de 5,25" et lecteur de disquettes de 3,5" 5,25-Zoll-Laufwerkseinschub und 3,5-Zoll-Disekettenlaufwerk Отсек привода 5,25 дюйма и дискеты 3,5 дюйма Bahía de unidad de 5,25" y unidad de disquete de 3,5" 5.25"驱动器槽和3.5"软驱 5.25"インチ ドライブベイ と 3.5インチ フロッピー
x 4	6-32 thumbscrews Vis à serrage à main 6-32 6-32 Rändelschrauben Винты с накатной головкой 6-32 Tornillos de apriete manual 6-32 6-32 指旋螺丝 6-32 ネジ	Hard drive in 3.5" bay installation Installation de disque dur dans la baie de 3,5" Festplatteninstallation im 3,5-Zoll-Einschub Установка жесткого диска в отсек 3,5 дюйма Instalación de disco duro en bahía de 3,5" 在3.5"槽中安装硬盘驱动器 ハードドライブの3.5インチベイへの取付用
x 13	6*6 hex screws Vis hexagonales 6*6 6*6 Sechskant-Schrauben Винты с шестигранной головкой 6*6 Tornillos hexagonales 6*6 6*6 六角螺丝 6x6 六角ネジ	Motherboard and PSU installation Installation de la carte mère et de l'unité d'alimentation électrique Motherboard- und Netzteilinstallation Установка блока питания и системной платы Instalación de la placa base y la fuente de alimentación 安装主板和 PSU マザーボードとPSU取付用
x 4	Hard drive rails Rails pour disque dur Festplattenschienen Направляющие жесткого диска Raíles de unidad de disco duro 硬盘驱动器滑轨 ハードドライブ用レール	Hard drive in cage installation Installation du disque dur dans la cage Festplatteninstallation im Käfig Установка жесткого диска в кассету Instalación de disco duro en caja 将硬盘驱动器安装到托架中 ハードドライブの収納枠への取付用

English

1 ESATA / USB / Audio / Power Reset Button Bracket
2 Front Panel
3 Fan Control
4 5.25" Bays
5 3.5" Bays
6 HDD LED
7 Power LED
8 PCI slots
9 Top 120mm LED fan
10 Case Handle
11 Water cooling hole
12 Side panel mesh for 200mm fan
13 Front 120mm fan
14 Removable Hard drive cage
15 Bottom PSU Filter
16 LED on/off switch

français

1 Support pour ESATA / USB / Audio / Bouton Redémarrage Marche/arrêt
2 Panneau avant
3 Contrôle ventilateur
4 Baies de 5,25"
5 Baies de 3,5"
6 DEL du disque dur
7 DEL d'alimentation
8 Emplacements PCI
9 Ventilateur 120 mm supérieur avec DEL
10 Poignée boîtier
11 Orifice de refroidissement par eau
12 Grillage panneau latéral pour ventilateur de 200 mm
13 Ventilateur de 120 mm avant
14 Cage pour disque dur amovible
15 Filtre inférieur unité d'alimentation électrique
16 Interrupteur Marche/Arrêt DEL

Deutsch

1 Halterung für eSATA / USB / Audio / Ein-/Aus- und Reset-Taste
2 Frontblende
3 Kühlersteuerung
4 5,25-Zoll-Einschübe
5 3,5-Zoll-Einschübe
6 HDD-LED
7 Betriebs-LED
8 PCI-Steckplätze
9 Oberer 120 mm-LED-Kühler
10 Gehäusegriff
11 Loch zur Wasserkühlung
12 Gitter der seitlichen Blende für 200 mm-Kühler
13 Vorderer 120 mm-Kühler
14 Herausnehmbarer Festplattenkäfig
15 Unterer Netzteilfilter
16 LED-Ein-/Ausschalter

русский язык

1 Держатель кнопки сброса питания / аудио / USB / ESATA
2 Передняя панель
3 Управление вентилятором
4 Отсеки 5,25 дюйма
5 Отсеки 3,5 дюйма
6 Индикатор жесткого диска
7 Индикатор питания
8 Разъемы PCI
9 Верхний 12-см. вентилятор с подсветкой
10 Ручка корпуса
11 Отверстие для водяного охлаждения
12 Решетка боковой панели для 20-см. вентилятора
13 Передний 12-см. вентилятор
14 Кассета съемного жесткого диска
15 Нижний фильтр блока питания
16 Выключатель индикации

Español"

1 Soporte de conectores ESATA / USB / Audio y botón de restablecimiento
2 Panel frontal
3 Mandos de control de ventilador
4 Bahías de 5,25"
5 Bahías de 3,5"
6 Indicador LED de unidad HDD
7 Indicador LED de encendido
8 Ranuras PCI
9 Ventilador superior de 120 mm con iluminación LED
10 Asa de la carcasa
11 Orificio de refrigeración por agua
12 Malla de panel lateral para ventilador de 200 mm
13 Ventilador frontal de 120 mm
14 Caja para disco duro extraíble
15 Filtro inferior de la fuente de alimentación
16 Interruptor de encendido/apagado con iluminación LED

中文

1 ESATA/USB/音频/电源复位按钮面板
2 前面板
3 风扇控制
4 5.25" 槽
5 3.5" 槽
6 硬盘 LED
7 电源 LED
8 PCI 插槽
9 上部 120mm LED 风扇
10 机箱把手
11 水冷散热孔
12 侧面板的 200mm 风扇网栅
13 前部 120mm 风扇
14 可拆卸的硬盘驱动器托架
15 底部 PSU 滤网
16 LED 亮/灭开关

日本語

1 ESATA / USB / オーディオ / リセットボタン ブラケット
2 フロントパネル
3 ファン コントロール
4 5.25 インチ ベイ
5 3.5 インチ ベイ
6 HDD アクセス LED ランプ
7 電源 LED ランプ
8 PCI スロット
9 上部 120mm LED ファン
10 ケース ハンドル
11 水冷管用穴
12 200mmファン用サイドメッシュパネル
13 フロント 120mm ファン
14 リムーバブル ハードドライブ用収納枠
15 底部 PSU フィルター
16 LED オン/オフ スイッチ